



FixTrend®

ACÉLLEMEZ RADIÁTOR



Szerelési útmutató

TILOS A RADIÁTOROK GYÁRI BORÍTÁSÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA A HELYSÉGBEN TÖRTÉNŐ UTÓMUNKÁLATOK BEFEJEZÉSE ELŐTT

1. A FixTrend acéllemez lapradiátorok az európai MSZ EN-422 szabványnak teljes mértékben megfelelnek, valamint a gyártó EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszere és az EN ISO 14001 szabvány szerinti környezet irányítási rendszere szerint készülnek.
2. A megengedett maximális üzemi nyomás: 10 bar. A maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C.
3. A radiátorokat szállításkor különösen védeni kell ütődések és karcolások ellen.
4. A radiátorok csomagolását nem szabad eltávolítani a helyiségben történő építkezési valamint festési-mázolási munkálatok befejezése előtt.
5. A beépített szelepes radiátoraink kivételével minden radiátor tartalmazza a szükséges egységcsomagot (tipli, csavar, dugó, légtelenítő, tartó). Figyeljünk, hogy a radiátor kicsomagolásakor ezek a tartozékok meglegyenek. A radiátor megfelelő használata érdekében a felszerelést végezze szakember betartva az itt leírtakat valamint az erre vonatkozó jogszabályokat.
7. A radiátor beüzemeléséhez meg kell nyitni a radiátorszelepet. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a fűtési rendszer működik.
8. Ellenőrizzük, hogy melegszik-e a radiátor, ellenkező esetben légtelenítsük a légtelenítő szelep megnyitásával.
9. A korrodálódás megakadályozása érdekében, az üzembe helyezés után a radiátor mindig legyen feltöltve vízzel.
10. A radiátor nem szabad letakarni, megakadályozva a levegő áramlását, befolyásolva ez által a radiátor teljesítményét.
11. A radiátorokat nem szabad fagy hatásának kitenni. Figyelni kell arra, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a radiátor található, ne csökkenjen 0°C alá.
12. A radiátorok tisztítása puha, nedves ruhával valamint folyékony, szemcsementes tisztítószerezrel javasolt.
13. Tilos a rendszerben savas összetételű termálvizet használni, ami vegyi reakciót idézhet elő, nagymértékben korrodálva a radiátort.
14. Hálózati vízzel való feltöltés esetén nyomáscsökkentő szelep használata szükséges!
15. Légtelenítés után a légtelenítő kulcsot el kell távolítani.
16. A radiátorok bevonatát óvni kell a páralecsapódástól, a csapadéktól, ill. a fröccsenő víztől, az agresszív közeggel való érintkezéstől, valamint az intenzív és direkt napsugárzástól, ezek a bevonat károsodását okozhatják. Szavatossági igény nem érvényesíthető azokban az esetekben, ahol a vízpárás területekre szerelt radiátorok korróziójelensége jelentkezik.

Zárt fűtési rendszerben történő üzemelés esetén 10 év garancia!



0714



TS EN 442



Kizárólagos importőr: Szido Kft. 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a.

fixtrend.hu

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A FixTrend radiátorokra a gyártó 10 év garanciát vállal (a vásárlás napjától számítva) a „Jótállási feltételek és a Szerelési útmutató”-ban leírt feltételek szerint.

1. A garancia olyan feketeacélból, rézből, műanyagból készült vizes központi rendszerekre vonatkozik amelyek anti-diffúziós bevonattal vannak ellátva és olyan helyiségekbe kerültek beszerelésre, ahol a levegőben nincs káros, korróziós hatást kiváltó anyag és nem lép fel állandó vagy időleges nedvesség a radiátor felületén.
Azok a radiátorok melyekben a gyártó hibájából meghibásodások keletkeznek és ezek a hiba észlelésétől számított 1 hónapon belül, a garancia érvényességi ideje alatt, írásban jelezve lesznek, azok a forgalmazó által becserélésre kerülnek.
2. A garancia érvényesítéséhez szükséges:
 - a vásárlást igazoló számla megléte
 - hogy a radiátorok beszerelése szakaszoló tágulási tartállyal, helyi légtelenítőkkel felszerelt és hőcserélős, zárt központi fűtési csomópontból vagy helyi kazánházból táplált rendszerbe történjen
3. A garancia nem vonatkozik azon radiátorokra, amelyek:
 - uszodákba, csarnokokba, autómosókba, mosodákba, vágóhidakra, nyilvános illemhelyekbe, fürdőkbe, és egyéb olyan helyiségekbe kerültek beszerelésre, ahol a levegőben levő anyagok korróziós hatást gyakorolnak, valamint a radiátor felületének állandó vagy időszakos nedvességnek van kitéve.
 - olyan központi fűtési rendszerbe lettek bekötve, amelyből a vizet gyakrabban és hosszabb időre ürítik le, mint azt az alapvető üzemeltetési szükségletek indokolnák,
 - gőzös fűtési rendszerekbe lettek beépítve
 - a fűtési rendszerekbe más típusú (fém, alumínium, réz, réz-alumínium) fűtőtestekkel együtt lettek beépítve, és ezek száma meghaladja az összes radiátor 50%-át a rendszerben
4. A garancia nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek oka a nem megfelelő használat, tárolás, szállítás, valamint a nem rendeltetésszerű alkalmazás. Előbbi főleg az olyan radiátorokra vonatkozik, amelyek(et):
 - a beszerelés előtt külső légtérben tároltak
 - mechanikusan sérültek
 - belülről szilárd anyagokkal, vagy káros folyadékokkal szennyezettek
 - eldeformálódtak a rendszer túl magas próba, vagy állandó nyomásától
 - eldeformálódtak, a rendszer megfagyásától
5. A garancia azzal a feltétellel vonatkozik a termékre, hogy a vásárló vagy mások nem hajtottak végre rajta javításokat vagy cseréket a Garanciát Vállaló engedélye nélkül.
6. A FixTrend lapradiátorokkal ellátott, központi fűtési rendszer üzemi nyomása nem haladhatja meg a 10 bar-t, a maximális üzemi hőmérséklet, pedig a 120 °C-t.
A maximálisan megengedett próbanyomás a rendszer hermetikusságának ellenőrzésekor 13 bar.